

产品安全公告

本产品支持数据保护措施，以符合网络安全要求。您需要输入 PIN（个人标识号）才能访问产品。

使用 PIN 时的安全指导准则：

- 请勿共享 PIN。
- 请勿使用可能很容易被猜到的 PIN（示例：1111、1234、2468、2580）。
- 如果怀疑存在安全漏洞，则请更改 PIN。

创建或设置 PIN

首次打开产品时，产品会提示您设置 PIN。每次使用时必须输入 PIN 以解锁产品。

设置 PIN：

1. 遵循屏幕上的说明，设置 4 位至 6 位数的 PIN。请记住该 PIN。如果没有 PIN 码，则必须使用“恢复出厂设置”功能将产品重置为默认设置。请参阅 [恢复出厂设置](#)。
2. 选择下一步。
3. 再次输入 PIN 以进行确认。
4. 选择完成。
5. 如果 PIN 不匹配，则产品会显示错误消息。选择 **Ok** 可返回“设置 PIN”屏幕。
6. 如果 PIN 匹配，则产品会显示成功消息。选择 **Ok** 即可使用本产品。

7/2025 (Simplified Chinese)

©2025 Fluke Corporation. 保留所有权利。

www.fluke.com. +1-425-446-5500 fluke-info@fluke.com

热像仪与声学成像仪

FLUKE®

使用 PIN

每次启动产品时，产品都会提示输入 PIN。出现提示时：

1. 输入 PIN。
2. 选择**完成**。

如果 PIN 正确，则产品会打开默认屏幕。

如果 PIN 不正确，则产品会显示错误消息。

- 选择 **Ok** 可返回“输入 PIN”屏幕以重试。
- 或者，
- 如果错误尝试达到三次，请选择 **Ok**，等待 1 分钟后“输入 PIN”屏幕才会重新显示以便重试。


更改 PIN

如果您知道 PIN，则可以设置新 PIN，而不会删除数据。如果您忘记 PIN，则必须使用“恢复出厂设置”功能将产品重置为默认设置。请参阅 [恢复出厂设置](#)。

在产品打开并解锁时更改已知 PIN：

1. 请根据您的产品选择相应的操作路径。
 - 设置 > 高级 > 更改 PIN。
 - 设置 > 出厂设置 > 更改 PIN。
 -  > 更改 PIN。
 -  >  > 更改 PIN。
2. 输入已知 PIN。
3. 选择**下一步**。
4. 如果 PIN 不正确，则产品会显示错误消息。选择 **Ok** 可返回“更改 PIN”屏幕。
5. 如果 PIN 正确，则会显示“设置 PIN”屏幕以允许设置新 PIN。请参阅 [创建或设置 PIN](#)。

恢复出厂设置



小心

如果没有 **PIN** 码，则必须使用“恢复出厂设置”功能将产品重置为默认设置。恢复出厂设置将删除产品中存储的所有图像和用户设置。

当产品打开且被锁定时，在“输入 PIN”屏幕上：

1. 选择**恢复出厂设置**。

产品会提示继续。

2. 选择**是**。

产品会删除所有存储的数据并恢复出厂默认设置。要设置新 PIN，请参阅 [创建或设置 PIN](#)。

安全日志

本产品会保存可能影响隐私保护的安全日志。要查看安全日志，请转到**设置** (⚙️) > **安全日志**。对于带收音机的热像仪：如需删除安全日志中的信息，请执行“恢复出厂设置”。请参阅 [恢复出厂设置](#)。